

VICTOR - MODULO RICHIESTA PER PULSANTIERA NON STANDARD

Istruzioni

(Elenco componenti e legende nella pagina seguente)

Compilare lo schema a fianco in base al numero di elementi di comando richiesti. Sono disponibili involucri da 1-2-3-4-6-8 elementi di comando.

1 Elementi di comando: indicare il numero corrispondente all'elemento di comando richiesto (da 1 a 39) in base alla legenda. Es. 25

ATTENZIONE: il fungo rettangolare (10 - 11) è disponibile solo per Victor con 1 pulsante.

2 Dischetti: per i pulsanti (da 1 a 3) indicare il numero corrispondente al dischetto richiesto (da 50 a 88) in base alla legenda. Sono disponibili sia dischetti a colori pieni che trasparenti (per pulsanti illuminati). Es. 57

3 Colore selettori, funghi, gemme: per selettori a manopola (da 15 a 24), funghi ad impulsi (7) e gemme (12) indicare la sigla corrispondente al colore richiesto in base alla legenda. Es. RP

4 Se sono stati scelti **dischetti con frecce** (da 54 a 73), indicarne la direzione nel cerchio. Es. ↗

5 Interruttori, LED e potenziometri: indicare il numero corrispondente all'interruttore, LED o potenziometro richiesto (da 90 a 99) in base alla legenda. È possibile inserire fino ad un massimo di 3 interruttori per posizione. Es. 91

I pulsanti a due velocità possono azionare due interruttori sulla prima velocità e uno sulla seconda.

Per i selettori è possibile montare solo due interruttori ed eventualmente un LED.

ATTENZIONE: i LED possono essere collocati solo nella posizione centrale e si utilizzano per pulsanti e selettori illuminati.

(Per l'attivazione degli interruttori vedi legenda Elementi di comando)

6 Blocco meccanico e attuatore ON-OFF: barrare le caselle dove è richiesto il blocco meccanico (BM) tra due elementi di comando o l'attuatore ON-OFF in scambio con posizione mantenuta (LA). Es. ~~EX~~

7 Coperchio: scegliere il colore del coperchio barrando la casella corrispondente (la base della pulsantiera è sempre nera).

ATTENZIONE: il coperchio giallo è disponibile solo per Victor con 1-2-3 attuatori.

8 Etichette adesive: è possibile posizionare etichette adesive con scritte o simboli a destra e a sinistra di ogni elemento di comando. Se è richiesto il foglio etichette, barrare la casella corrispondente.

9 Versione magnetica: barrare la casella se è richiesto l'involucro per fissaggio magnetico.

10 Versione cULus: barrare la casella se è richiesta la versione cULus (solo con coperchio giallo o nero). Non disponibile per Victor con 6-8 attuatori.

11 Pressacavo: scegliere il pressacavo M20 desiderato.

1 Elementi di comando	2 Dischetti	3 Colore selettori, funghi, gemme	4	5 Interruttori e LED Potenziometri	VICTOR 1 VICTOR 2 VICTOR 3 VICTOR 4 VICTOR 6 VICTOR 8
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6 BM LA	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BM LA	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BM LA	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BM LA	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BM LA	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BM LA	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BM LA	

Pressacavo **11**

Versione Standard

- Passaggio cavi 5-10 mm
- Passaggio cavi 7-13 mm
- A spirale, passaggio cavi 7-13 mm

Versione cULus

- Passaggio cavi 6-12 mm
- Passaggio cavi 10-14 mm
- A spirale, passaggio cavi 6-12 mm
- A spirale, passaggio cavi 10-14 mm

Coperchio **7**

- Grigio
- Nero
- Giallo

Etichette adesive **8**

- Simboli
- Italiano
- Inglese
- Francese
- Spagnolo
- Tedesco

Versione magnetica **9**

-

Versione cULus **10**

- Solo con coperchio giallo o nero

1 Legenda elementi di comando

* ATTIVAZIONE INTERRUTTORI

Per ogni elemento di comando è possibile montare fino a 3 interruttori. A fianco di ogni pulsante o selettore viene indicato quale posizione interviene sull'interruttore in alto, in centro o in basso. Se i selettori vengono montati con la leva rivolta verso il basso, l'attivazione degli interruttori risulta invertita. Es. Pulsante 2 velocità: la prima velocità attiva gli interruttori in alto e al centro, la seconda velocità attiva l'interruttore in basso.

Pulsanti

Si possono montare al massimo 3 interruttori per pulsante. 1 LED si possono montare solo nella posizione centrale.

		ATTIVAZIONE INTERRUTTORI*
1	Pulsante 1 velocità con dischetto	<input type="checkbox"/> vel. 1
25	Pulsante 1 velocità nero	<input type="checkbox"/> vel. 1
26	Pulsante 1 velocità grigio	<input type="checkbox"/> vel. 1
2	Pulsante 2 velocità con dischetto	<input type="checkbox"/> vel. 1 <input type="checkbox"/> vel. 2
27	Pulsante 2 velocità nero	<input type="checkbox"/> vel. 1 <input type="checkbox"/> vel. 2
28	Pulsante 2 velocità grigio	<input type="checkbox"/> vel. 1 <input type="checkbox"/> vel. 2
3	Pulsante illuminato 1 velocità con dischetto	<input type="checkbox"/> vel. 1 <input type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/> vel. 1

Pulsanti a fungo

Tutti i pulsanti a fungo attivano tutte le posizioni degli interruttori contemporaneamente.

4	Fungo ad aggancio per arresto di emergenza
5	Fungo ad aggancio per arresto di emergenza Ø 40 mm
6	Fungo a chiave
7	Fungo a impulsi Ø 33 mm con base nera
8	Fungo a impulsi nero Ø 40 mm con base gialla
9	Fungo a impulsi nero Ø 40 mm con base gialla e protezione
10	Fungo rettangolare rosso
11	Fungo rettangolare nero

12 Gemma

13 Tappo otturatore

Selettori a manopola

Si possono montare al massimo 2 interruttori per selettore. Nella posizione centrale si può montare solo il LED per i selettori illuminati.

		ATTIVAZIONE INTERRUTTORI*
15	0/1 ritorno a zero	<input type="checkbox"/> pos 1 <input type="checkbox"/> pos 1
16	0/1 posizioni mantenute	<input type="checkbox"/> pos 1 <input type="checkbox"/> pos 1
17	1/0/2 ritorno a zero	<input type="checkbox"/> pos 1 <input type="checkbox"/> pos 2
18	1/0/2 posizioni mantenute	<input type="checkbox"/> pos 1 <input type="checkbox"/> pos 2
19	1/1+2/2 ritorno a zero	<input type="checkbox"/> pos 1 e 1+2 <input type="checkbox"/> pos 2 e 1+2
20	1 / 1+2 / 2 posizioni mantenute	<input type="checkbox"/> pos 1 e 1+2 <input type="checkbox"/> pos 2 e 1+2
21	0 / 1 / 1+2 ritorno a zero	<input type="checkbox"/> pos 1+2 <input type="checkbox"/> pos 1 e 1+2
22	0/1/1+2 posizioni mantenute	<input type="checkbox"/> pos 1+2 <input type="checkbox"/> pos 1 e 1+2
23	1/2 ritorno a zero	<input type="checkbox"/> pos 1 <input type="checkbox"/> pos 2
24	1/2 posizioni mantenute	<input type="checkbox"/> pos 1 <input type="checkbox"/> pos 2

Selettori a chiave

Si possono montare al massimo 2 interruttori per selettore e nessuno nella posizione centrale.

		ATTIVAZIONE INTERRUTTORI*
30	0/1 ritorno a zero estrazione chiave posizione 0	<input type="checkbox"/> pos 1 <input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> pos 1
31	0/1 posizioni mantenute estrazione chiave posizione 0	<input type="checkbox"/> pos 1 <input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> pos 1
32	1/0/2 ritorno a zero estrazione chiave posizione 0	<input type="checkbox"/> pos 1 <input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> pos 2
33	1/0/2 posizioni mantenute estrazione chiave posizione 0	<input type="checkbox"/> pos 1 <input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> pos 2
34	0/1/1+2 ritorno a zero estrazione chiave posizione 0	<input type="checkbox"/> pos 1+2 <input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> pos 1 e 1+2
35	0/1/1+2 posizioni mantenute estrazione chiave posizione 0	<input type="checkbox"/> pos 1+2 <input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> pos 1 e 1+2
36	1/2 in scambio ritorno a zero estrazione chiave posizione 1	<input type="checkbox"/> pos 1 <input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> pos 2
37	1/2 in scambio posizioni mantenute estrazione chiave posizione 1	<input type="checkbox"/> pos 1 <input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> pos 2
38	1/1+2/2 ritorno a zero estrazione chiave posizione 1+2	<input type="checkbox"/> pos 1 e 1+2 <input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> pos 2 e 1+2
39	1/1+2/2 posizioni mantenute estrazione chiave posizione 1+2	<input type="checkbox"/> pos 1 e 1+2 <input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> pos 2 e 1+2

2 Legenda dischetti

Dischetti simboli e colori pieni per pulsanti (rif. 1 e 2)

50	VERDE	55	56	60	65	70	ROSSO	75	CLOSE	80	ROSSO
51	ROSSO	57	61	66	71	76	BLU	81	GIALLO	86	BLU
52	GIALLO	58	62	67	72	77	BIANCO	82	ARANCIONE	87	VERDE
53	VERDE	59	63	68	73	78	GRIGIO	83	NERO	88	ARANCIONE
54	VERDE	64	69	74	79	84	VERDE	85	BIANCO	89	VERDE

Dischetti trasparenti per pulsanti illuminati (rif. 3)

84	ROSSO	86	BLU	88	ARANCIONE
85	BIANCO	87	VERDE		

3 Legenda colori selettori, funghi, gemme

Selettori a manopola non illuminati (rif. da 15 a 24)

RP	Rosso	BP	Blu	AP	Arancione
GP	Giallo	VP	Verde	WP	Bianco

Selettori a manopola illuminati (rif. da 15 a 24)

RI	Rosso	BI	Blu	AI	Arancione
GI	Giallo	VI	Verde	WI	Bianco

Fungo a impulsi con base nera (rif. 7)

R	Rosso	B	Blu	A	Arancione
G	Giallo	V	Verde	N	Nero

Gemme (rif. 12)

R	Rosso	B	Blu	A	Arancione
G	Giallo	V	Verde	W	Bianco

5 **Legenda interruttori, LED e potenziometri**

- 90 PRSL1800PI - interruttore 1NO
- 91 PRSL1801PI - interruttore 1NC
- 92 PRSL1820PI - LED 24/48 V AC/DC
- 93 PRSL1821PI - LED 110/230 V AC e 110 V DC
- 94 SL000157 - potenziometro 1 k Ω - IP 65 / IP 67
- 95 SL000095 - potenziometro 5 k Ω - IP 65 / IP 67
- 96 PRSL1897PI - potenziometro 10 k Ω - IP 65 / IP 67
- 97 PRSL1893PI - potenziometro 1 k Ω - IP 65
- 98 PRSL1891PI - potenziometro 4.7 k Ω - IP 65
- 99 PRSL1892PI - potenziometro 10 k Ω - IP 65

Note

